

Testeur De Résistance Interne De La Batterie

Numéro d'article: BC-08



Introduction

La fonction principale du testeur de résistance interne de la batterie est de tester la fonction de charge, la fonction de décharge, la résistance interne, la tension, la fonction de protection, la capacité, la surintensité et le temps de protection contre les courts-circuits.

[En savoir plus](#)

Fonction	Gamme	Plage de mesure	Résolution	Temps de mesure	précision
Résistance interne	200mΩ	2-200mΩ	0.1m g	10mS	±0.5mΩ
	2Ω	1mΩ-2Ω	1mΩ	10mS	± 1mΩ
Tension	5V	0-4.999V	0.001V	10mS	±0.001V
	50V	0-49.99v	0.01V	10mS	±0.01V